



Yangın Önlemleri:

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.

I. Yapısal bakımdan yangından korunma:

Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılması, Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturma, Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleme, Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı saçımı, Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması, Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması, Her an çalışabilecek durumda faal yangı söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

II. Organizasyon bakımından yangından korunma:

İyi bir bina idaresi, Gerekli yasakların konulması, Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi, Yangınla savaş tatbikatının yapılması, Acil ışıklandırma sisteminin kurulması, Gereksiz yangın yükünün kaldırılması, Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması, Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması.





ÖNCE ELEKTRİĞİ KESİNİZ....

Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü "her tür yangın için"

Köpüklü yangın söndürücü "sıvı akaryakıt ve yağ yangınlar için"

Sulu yangın söndürücü "katı yangınlar için"

Karbondiyoksit gazlı yangın söndürücü "elektrik ve elektronik ortam yangınları için"

Tesisata bağlı hortum ve dolabı

Diğer malzeme ve tedbirler yangın yönetmenliğine göre uygulanır.



Tahliyenin yapılacağı bina içinde bulunanlara duyurulur ve şu husus tekrarlanır: "Paniğe Kapılmayın"

Büronuzu boşaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için kilitlemeden kapatınız.

Çalışma yerinizi telaşlanmadan terk ediniz ve beraberinize önemli evrak v.s. almayı unutmayınız.

Çıkış yerlerine sükunetle gidiniz, gereksiz acelecilikten kaçınınız.

Merdiven ve asansörleri düzenli olarak kullanınız, sıkışıklığa sebep olmayınız.

Binayı tahliye ettikten sonra belli bir toplanma yerinde toparlanmak için sorumlu amirinizi bekleyiniz.



Anormal bir durum ile karşılařan bir kimsenin (Duman, yanık kokusu, yangın... v.s.) dikkat edeceđi husus: Sođukkanlılıđını muhafaza etmeli ve paniđe sebep olmamak için YANGIN diye bađırmamalı. Ancak yangın ihbarını 110 no'lu İTFAİYE'ye haber verilmesi de sađlanmalı ve daha sonra mücaleye başlanmalı ve itfaiye gelene dek alıřma devam etmelidir.

Yangın ile mücadelede önce can güvenliđi daha sonra mal güvenliđi konusunda alıřma yapılmalıdır.

Yangın görölen yerin acele tahliyesi sađlanıp hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalı.

Yangın ikaz sistemi kullanılmalı.

Koridorlardaki yangın zili veya yangın anı ile ilgililere yangın bildirilmeli.

Binanın sorumlusu olan řahısa "koruma amirine" durum bildirilmeli.

İtfaiye ekibi yangını söndürmeye sevk edilmeli.

Kurtarma ekibi eşyaların tahliyesine yardım etmeli.

Kurtarma ekibi tahliye edilen eşyanın güvenliđini sađlamalı.



İlk yardım ekibi hazır duruma getirilmeli.